

ORION, návod k použití

Nový způsob tvorby té správné atmosféry

Gratulujeme ke koupi **amora™ OrionScent Hub**.

amora™ ScentHubs využívají přelomovou technologii nejvyšší kvality, aby našly nejmodernější způsob, jak stimulovat Vaši mysl i smysly a vytvořily inspirativní a klidnou atmosféru ve Vámi zvoleném prostoru.

Jak to funguje?

Ultrasonická technologie: Malý keramický kotouč na dně nádržky s vodou vibruje na supervysoké frekvenci. Vibrace způsobují, že se voda i esenciální oleje rozkládají do mikročástic, které se do vzduchu rozptylují jako osvěžující mlžný opar.

Tento návod k použití Vás provede tím, jak používat a jak se starat o Váš **amora™ Scent Hub**. Prosím, přečtěte si tento leták před prvním použitím výrobku a ponechte si ho pro budoucí potřebu.

www.myamora.com

amora is a registered trademark of Ashleigh & Burwood Ltd.

Co najdete v krabici?

1 Scent Hub (ultrasonický difuzér)

1 hlavní adaptér

1 čistící kartáček

Orion

Rychlý průvodce:

Výrobková specifikace:

Scent hub operační výkon: 12 W

Scent hub operační napětí: 24 V DC

Objem vodní nádržky: 120 ml

Adaptér: Input 100–240 V AC

Jak naplnit a jak připravit Váš **Scent Hub** k použití

1. Odeberte z jednotky vrchní poklop
2. Naplňte nádržku vodou maximálně po linii maximálního naplnění. Přidejte 3 – 5 kapek esenciálního oleje dle vlastního uvážení. Doporučujeme olej z **amora™** kolekce esenciálních olejů.
3. Bezpečně nasadte vrchní poklop zpět na své místo.
4. Připojte kabel síťového adaptéru k zařízení a jeho druhý konec zapojte do zásuvky.

Specifické funkce:

• Tlačítko difuzéru

- Zmáčkněte jednou, abyste zapnuli difuzérovou funkci, která až tři hodiny nepřetržitě vytváří jemný opar.
- Zmáčkněte podruhé pro nastavení střídavé tvorby jemného oparu – zařízení se bude vypínat a zapínat vždy po 15 vteřinách po dobu až šesti hodin.
- Zmáčkněte potřetí pro vypnutí funkce difuzéru.

Scent Hub automaticky vypne difuzérovou funkci, když se vodní hladina dostane příliš nízkou, aby zabránil poškození celého zařízení.

Jak konvertovat Váš síťový adaptér:

zvolte správnou zdířku. Umístěte ji v 15° úhlu nad adaptér, jak ukazuje diagram, a otočte po směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte cvaknutí.

Rady k použití:

- Umístěte **Scent Hub** na pevný rovný a vodě a vlhkosti odolný povrch. Nestavte **Scent Hub** přímo pod policičku nebo zeď ani do těsné blízkosti materiálů, které by mohly být negativně ovlivněny vodní párou. Když používáte **Scent Hub**, ujistěte se, že vodní pára nejde ve směru elektrické zásuvky nebo jakéhokoli elektronického zařízení, které by mohlo být vodní párou negativně ovlivněno – např. telefony, televize apod.
- Ujistěte se, že přívod vzduchu ke spodní části **Scent Hubu** je volný a nic mu nepřekáží.
- Pokud používáte vonné a esenciální oleje, ujistěte se, že Váš **Scent Hub** není v blízkosti malovaných, umělohmotných či leštěných povrchů, které by mohly být oleji nepříznivě ovlivněny.
- Nedopustěte, aby se vonné a esenciální oleje dostaly do kontaktu s vnějším tělem **Scent Hubu**. Stane-li se tak, ihned je čistě otřete, abyste zabránili poškození vnějšího pláště zařízení.
- Pro nejlepší výkon používejte destilovanou nebo demineralizovanou vodu. Nikdy nepoužívejte vodu, která je teplejší než 40° C.
- Nikdy nezkoušejte **Scent Hub** plnit, když je zrovna zapnutý, a při plnění vždy odpojujte síťový adaptér. Ujistěte se, že jste před použitím zařízení otřeli všechnu rozlitou vodu kolem. Je-li v nádržce voda, udržujte **Scent Hub** vždy v rovnovážné poloze, abyste předešli jejímu rozlívání.
- Nespouštějte **Scent Hub** bez vody.
- Pokud je teplota v pokoji velmi nízká, vyprodukovaný opar může sedat kolem **Scent Hubu** a tvořit tak vlhkost v jeho bezprostředním okolí.
- Pokud by se **Scent Hub** náhodou převrhl nebo spadl, když je zrovna používán nebo když má vodu v nádržce, ihned ho odpojte od síťového adaptéru. Vylijte všechnu zbývající vodu a ujistěte se, že vytéká druhou stranou, než na které je odvod vzduchu (seznamte se s diagramem jednotlivých částí a jejich jmen). Poté následujte instrukce pro čištění zařízení v tomto návodu. Nechte **Scent Hub** 24 hodin schnout před dalším použitím.

Poznámka:

Objem mlžného oparu, který zařízení produkuje, se může měnit. Jedná se však o normální vlastnost zařízení, která by neměla být považována za chybu. Objem mlžného oparu závisí na široké paletě vnějších faktorů, především na teplotě, typu vody, vlhkosti vzduchu nebo jeho proudění.

Upozornění:

- Odpojujte **Scent Hub** od přívodu elektřiny vždy, když není aktivně využíván.
- Nikdy nepohybujte **Scent Hubem**, je-li zapnutý nebo je-li připojený k síťovému adaptéru.
- Nepoužívejte **Scent Hub** s jiným, než přiloženým síťovým adaptérem.
- Nikdy nepoužívejte **Scent Hub** bez vrchního poklopu a nikdy se nepokoušejte dotýkat vnitřku **Scent Hubu**, je-li zapnut
- Udržujte **Scent Hub** a síťový adaptér z dosahu dětí a domácích zvířat. Je velmi pravděpodobné, že během toho, co je **Scent Hub** zapnutý, bude díky barevnému světlu a mlžnému oparu přitahovat pozornost malých dětí. V takovém případě je potřeba dohled dospělého.
- Nepoužívejte **Scent Hub** v blízkosti tepelných zdrojů nebo otevřeného ohně.
- Ujistěte se, že má Váš **Scent Hub** vždy adekvátní možnost ventilace. Nikdy nepřekrývejte nebo nebalujte síťový adaptér ani samotný **Scent Hub** látkou nebo papírem. Riskujete tak, že se vznítí.
- Nepokoušejte se otevřít, rozložit nebo jakkoli modifikovat Váš **Scent Hub**. Potřeboval-li by Váš **Scent Hub** opravit, obraťte se prosím na svého maloobchodního prodejce produktů **amora™**.
- Setkáte-li se s něčím neobvyklým či abnormálním během používání **Scent Hubu**, jako například nezvyklým zvukem, zápachem či dokonce kouřem, vypněte zařízení co nejrychleji. Vypojte síťový adaptér ze zásuvky i ze **Scent Hubu** a kontaktujte svého maloobchodního prodejce produktů **amora™**.

čištění:

Scent Hub musí být po každém použití vyčištěn. Před čištěním odpojte síťový adaptér ze zařízení, odeberte vrchní poklop a opatrně vylijte ven veškerou zbývající vodu druhou stranou zařízení, než na které je odvod vzduchu (seznamte se s diagramem jednotlivých částí a jejich jmen).

Příbaleným kartáčkem nebo měkkým kusem látky pečlivě vyčistěte vnitřek vodní nádržky, především v okolí keramického disku. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky. Pokud ve Vašem **Scent Hubu** využíváte kohoutkovou vodu, bude se ve vodní nádržce postupně usazovat vodní kámen a přírodní minerály. Abyste tomu zabránili, doporučujeme využívat destilovanou či demineralizovanou vodu.

Udržujte **Scent Hub** prázdný, suchý a čistý, pokud ho nepoužíváte.

Poznejte svůj Scent Hub

Síťový adaptér

DC zdířka

Keramický disk

Odvod vzduchu

Linie maximálního naplnění

Vodní nádržka

Čistící kartáček

Vrchní poklop

Odvod mlžného oparu

Tlačítko difuzéru

Jak naplnit Scent Hub a připravit ho k použití

1. Zvedněte vrchní poklop.
2. Přilijte asi 120 ml destilované či demineralizované vody. Nepřesáhněte linii maximálního naplnění. Pro 120 ml vody stačí tři až pět kapek esenciálního oleje.
3. Zavřete vrchní poklop.
4. Připojte síťový adaptér do zařízení i do zásuvky. Nenaklánějte hlavní tělo **Scent Hubu**, abyste zabránili rozlití vody.
5. Zapněte svůj **amora™ hub**.

V případě problémů:

V případě, že byste se svým zařízením narazili na problém, nahlédněte do tabulky níže a postupujte podle nastíněných řešení v souladu s instrukcemi v tomto návodu k použití:

Problém	Možné příčiny	Řešení
Bez elektřiny	Není správně připojen síťový adaptér.	Znovuzapojte adaptér a zmáčkněte tlačítko zapnutí.
Mlžný opar, ale žádné světlo	Tlačítko světla je vypnuté.	Stiskněte tlačítko světla (levé tlačítko).
Světlo, ale žádný mlžný opar	Tlačítko difuzéru je vypnuté.	Stiskněte tlačítko difuzéru (pravé tlačítko).
	Hladina vody v nádržce je příliš nízká.	Přidejte do nádržky vodu.
	Hladina vody v nádržce je příliš vysoká.	Odeberte vodu z nádržky tak, aby byla pod linií maximálního naplnění.
	Je potřeba vyčistit keramický disk.	Vyčistěte vodní nádržku keramický disk.
Můj smartphone nemůže najít Scent Hub	Není zapnutý Bluetooth® .	Zmáčkněte a podržte tlačítko Bluetooth® podobu dvou teček, dokud neuslyšíte rostoucí vysoký tón.
Malý objem mlžného oparu	Hladina vody v nádržce je příliš vysoká.	Odeberte vodu z nádržky tak, aby byla pod linií maximálního naplnění. Přeplnění nádržky způsobuje úbytek objemu mlžného oparu.
	Je potřeba vyčistit keramický disk.	Vyčistěte vodní nádržku keramický disk.
	Vrchní poklop není správně uzavřen.	Ujistěte se, že je vrchní poklop správně uzavřen.
	Přívod vzduchu na spodní část zařízení je špinavý nebo mu něco překáží.	Vyčistěte přívod vzduchu na spodní část zařízení.
Ze zařízení uniká voda.	Vrchní poklop není správně uzavřen.	Ujistěte se, že je vrchní poklop správně uzavřen.

Pokud problémy se zařízením budou pokračovat, obraťte se prosím na svého maloobchodního prodejce produktů **amora™**.